



Table de cuisson à induction monophasée

KI129ZT (29 cm)

Plug & Cook

Avec fiche pour branchement à une prise de terre normale (monophasée)

Commande avec la glissière centrale

La glissière centrale permet de contrôler facilement les deux zones de cuisson.

Fonction pause

Grâce à la fonction pause, vous mettez en pause toutes les zones de cuisson et les minuteries d'une simple pression sur un bouton et reprenez là où vous vous étiez arrêté une fois que vous êtes prêt.

Spécifications

- 2 zones de cuisson
- avec fiche pour branchement dans une prise de terre normale (Plug & Cook)

Facilité d'utilisation

- 10 positions de cuisson (avec fonction boost par zone)
- commande avec la glissière centrale
- fonctions sûres : limitation du temps de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants et reconnaissance de casseroles
- fonction spéciale : fonction pause
- 2 timers peuvent être utilisés comme minuterie

Spécifications techniques

- dimensions encastrement (hxlxp) 55 x 268 x 500 mm
- dimensions extérieures (lxp) 288 x 520 mm
- puissance de raccordement 3500 W
- zone avant ø 18,0 cm - 100 - 2000 W
- zone arrière ø 18,0 cm - 100 - 2000 W

Accessoires facultatifs

- HPK401 Casserole avec couvercle en verre
- HPS103B Batterie de casseroles 3 pièces
- HPS204B Batterie de cuisine 4 pièces
- HPS404 Batterie de casseroles 4 pièces avec couvercles en verre

KI129ZT